

MFC-9160 Guía de Configuración Rápida

¡GRACIAS!

... POR COMPRAR ESTE APARATO BROTHER.
¡ESTAMOS SEGUROS DE QUE LE IMPRESIONARÁ CÓMO SU NUEVO APARATO REALIZA UNA GRAN VARIEDAD DE TAREAS CON COMODIDAD Y EXCELENTES RESULTADOS!

Siga las sencillas instrucciones que se indican a continuación por orden numérico.

Para más detalle, remítase al Manual del Usuario y CD-ROM.

Alternativamente, si no puede resolver algún problema:
Remítase a **Preguntas Más Comunes (FAQ)** en la página Web de Soluciones de Brother:
URL: http://solutions.brother.com

Llame al Servicio al Cliente de Brother marcando el: 902 250 026


1 Lista de embalaje

Abrazadera del Cable
Para el Cable USB
Cable de alimentación
Unidad de Tambor
Soporte del papel de grabación
CD-ROM
Manual del Usuario
Guía Brother de Configuración Rápida

❗ Guarde los materiales de embalaje para cuando necesite transportar el aparato en el futuro. Si no empaqueta el aparato correctamente, puede invalidar la garantía.


2 Montaje de la unidad del tambor

A. Desempaquete el conjunto de la unidad del tambor, agitándolo suavemente de un lado a otro cinco o seis veces para distribuir el tóner uniformemente en el cartucho.




❗ Con el fin de evitar dañar el tambor, no lo exponga a la luz durante más de unos pocos minutos.


❗ NO quite la hoja de plástico transparente – se expulsa durante el calentamiento del aparato.



B. Abra la cubierta superior del aparato tirando de la palanca hacia usted y levantando la cubierta.




C. Sujetando la unidad del tambor por las asas, introdúzcala en el aparato.




D. Cierre la cubierta superior.

3 Ponga el soporte de plástico y saque la bandeja de papel


A. Ponga el soporte para el papel en el alimentador de hojas multifunción.



B. Tire de la bandeja del papel y la extensión para sacarlos.



C. Si el tamaño del papel es A4 o Correspondencia, saque el tope del papel tirando de él.




(Para papel de tamaño A4 y Correspondencia)

4 Carga del papel


A. Ajuste las guías hasta la posición correcta para el tamaño de papel que vaya a utilizar.

B. Airee bien el papel.



Apriete y deslice

C. Apriete hacia abajo la palanca del papel. Cargue el papel (con la palanca hacia abajo). Asegúrese de que el lado de impresión quede hacia el aparato de fax y que la palanca del papel quede por debajo de la marca del papel. El alimentador tiene capacidad para 200 hojas, o 10 sobres.



Ponga el papel con la palanca hacia abajo

5 Ponga el cable de alimentación

Cable de alimentación principal

Encienda el equipo MFC.

❗ Lea esta guía en su totalidad antes de conectar el cable paraleo o el cable USB.

Configuración del MFC y el PC para su funcionamiento conjunto

Antes de empezar

- Es necesario configurar el hardware e instalar los controladores de Brother antes de poder utilizar el MFC como una impresora y escáner desde cualquier aplicación de Windows®.
- Por favor compre el cable de interfaz correspondiente que vaya a utilizar (Paralelo o USB).

Utilice sólo un cable de interfaz paralelo blindado que cumpla la norma IEEE 1284 y/o un cable USB de una longitud no superior a 1,8 metros.

Siga las instrucciones que se indican en esta guía con respecto al sistema operativo y el interfaz.


Para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me/2000

Paso 1. **Apague el MFC y desconéctelo del ordenador si ya ha conectado un cable de interfaz.**

Paso 2. **Encienda el ordenador.**

Para Windows® 2000 Professional, tiene que registrarse como el Administrador.

Paso 3. **Introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente.**



1. Introduzca el CD-ROM MFC Software Suite en la unidad del CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, haga clic en el nombre de su modelo.

2. Haga clic en su idioma. Aparece el menú principal del CD-ROM.




3. Haga clic en **Instalación del Software**.




4. Haga clic en **MFC Software Suite** en **Programa Principal**. Por favor vea la Nota*1.




5. Haga clic en **Instalar**.




6. Aparece brevemente la ventana del Asistente de Configuración InstallShield, seguida de la ventana de Configuración de PaperPort®. Haga clic en **Sí**.




7. Cuando la ventana de Configuración de PaperPort® muestre su Nombre y Compañía, cámbielos o acéptelos, y a continuación haga clic en **Siguiente**.




8. Cuando la ventana Seleccione la ubicación de destino muestre la dirección en la que se van a instalar los archivos de PaperPort®, cámbielos o acéptelos, y a continuación haga clic en **Siguiente**.




9. Cuando aparezca la ventana Regístrese hoy, haga clic en **Siguiente**. Va a registrar Paper Port®. Siga las instrucciones.



10. Cuando aparezca la ventana de MFC Software Suite Instalación, haga clic en **Siguiente** para empezar a instalar. Por favor vea la Nota*2.



11. Cuando aparezca la ventana Tipo de Instalación, seleccione **Estándar**, y a continuación haga clic en **Siguiente**. Se copian los archivos de la aplicación en el ordenador.



Para paralelo

Para USB

12. Aparece la ventana Cable de Conexión.

Por favor pase a la SIGUIENTE PÁGINA

*1 MFC Software Suite incluye el controlador de impresora, el controlador del escáner, PaperPort® de ScanSoft™, Text Bridge® de ScanSoft™ y las fuentes True Type. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver los documentos escaneados. Text Bridge® de ScanSoft™, integrado en PaperPort®, es una aplicación de OCR que convierte las imágenes en texto, insertándolo en el procesador de textos predeterminado.

*2 Si aparece un mensaje de error durante el proceso de instalación, o si ya ha instalado previamente MFC Software Suite o MFL Pro, primero tiene que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Programas**, **Brother**, **Brother MFL Pro**, **Desinstalar**, y a continuación siga las instrucciones en pantalla.

*3 Aunque seleccione **NO**, más tarde podrá cargar el Centro de Control Brother para utilizar la tecla Escaneo. Vea *Carga automática del Brother Control Centre*, Capítulo 5 del Manual del Usuario en el CD-ROM.

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo

Paso 4. Conecte el MFC al PC con el Cable Paralelo.


A. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto correspondiente del MFC y sujételo con las abrazaderas metálicas.

B. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto de la impresora del ordenador, y sujételo con los dos tornillos. Para ver dónde está el puerto paralelo de la impresora en su ordenador, remítase a la Guía del Usuario del mismo.


Paso 5. Apague el MFC.

Paso 6. La instalación del controlador Brother se inicia automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla.


(Para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me)



1. En la ventana Cable de Conexión, haga clic en **Siguiente**.




2. Cuando aparezca la ventana indicada arriba, haga clic en **Finalizar** y *espere* a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.



3. Haga clic en **Sí** para que se cargue el Centro de Control cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC.
Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.


(Para el usuario de Windows® 2000 Professional)



1. En la ventana de Cable de Conexión, haga clic en **Siguiente**.



2. Cuando aparezca la pantalla indicada más arriba, haga clic en **Finalizar** y *espere* a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.




3. Cuando aparezcan las cajas de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

4. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC.
Por favor vea la Nota*3.


Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.

Para los usuarios de cable de interfaz USB




Paso 4. Apague el MFC.

Paso 5. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable USB, y a continuación conecte el MFC al PC con el cable USB. (La pantalla de instalación tarda varios segundos en aparecer.)




Paso 6. La instalación del controlador de Brother comienza automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla.


(Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me)



1. En la ventana Asistente para agregar impresora, seleccione **BRUSB: USB Printer Port**, y a continuación haga clic en **Siguiente**.




2. Acepte el nombre de Impresora predeterminada seleccionando **Sí**, y a continuación haga clic en **Siguiente**.




3. Seleccione **Sí (recomendado)**, y a continuación haga clic en **Finalizar**. Se imprime una página de prueba para que pueda ver la calidad de impresión.

4. Si la calidad de la página de prueba es suficiente, haga clic en **Sí**.

Si hace clic en **No**, siga las instrucciones en pantalla para corregir el problema.



5. Seleccione **Sí** para reiniciar el ordenador, y a continuación haga clic en **Finalizar**.




6. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.


(Para usuarios de Windows® 2000)




1. Cuando aparezcan las cajas de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.



2. Seleccione **Finalizar** para reiniciar el ordenador.



3. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.



Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.

Para usuarios de Windows NT® Workstation Versión 4.0


Paso 1. Compruebe que el ordenador esté encendido.

Tiene que estar registrado como el Administrador.

Paso 2. Conecte el MFC al PC con el Cable Paralelo.

A. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto correspondiente del MFC y sujételo con abrazaderas de metal.

B. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto de la impresora del ordenador y sujételo con los dos tornillos. Para ver dónde está el puerto paralelo de la impresora en su ordenador, remítase a la Guía del Usuario del mismo.




Paso 3. Apague el MFC.

Paso 4. Siga las instrucciones en pantalla.

(Mismos pasos que los usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me/2000 **Paso 3.**, **1-11**)



12. Seleccione **Sí** para reiniciar el ordenador, y a continuación haga clic en **Finalizar**.



13. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.


Para Apple® Macintosh® Controlador QuickDraw® para usuarios de OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1

Paso 1. Asegúrese de que el interruptor de apagado / encendido del MFC esté apagado y de que el Macintosh esté encendido.

Asegúrese de que el MFC NO esté conectado al Macintosh

Paso 2. Introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente.

Instalación del MFC Software Suite



1. Cuando aparezca la ventana, haga doble clic en **MFC Software Suite Installer**.

Seleccione su idioma




2. Haga clic en su idioma para instalar los controladores de la impresora y el escáner. Una vez completada la instalación, la pantalla le indica que reinicie el Macintosh.


Paso 3. Reinicie el Macintosh para que reconozca el nuevo controlador.

Paso 4. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable USB.

Paso 5. Conecte el MFC al Macintosh con el cable USB, y a continuación encienda el interruptor de encendido del MFC.



Paso 6. Seleccione la impresora.



1. Desde el menú Apple, abra el **Selector**.

2. Haga clic para seleccionar el icono del controlador de impresora que ha instalado. A la derecha del **Selector**, Seleccione la impresora con la que quiera imprimir. Cierre el **Selector**.

Los controladores de impresora y escáner ya han sido instalados.

Qué se incluye en el CD-ROM

Windows®		Macintosh®	
El CD-ROM contiene distintos tipos de información (Para Windows®)	**Instalación del Software** Puede instalar los controladores de impresora y escáner, y el resto de las utilidades. **Manuales** Ver el Manual del Usuario y el resto de la documentación. **Brother Solutions Center** Conéctese al Centro de Soluciones de Brother, la Página Web de Servicio y Apoyo para su Producto Brother. **Información adicional** Más información.	El CD-ROM contiene distintos tipos de información (Para Macintosh®)	**MFC Software Suite Installer** Puede instalar los controladores de impresora y escáner, y el resto de las utilidades. **ReadMe!** Información importante y consejos sobre la localización de averías. **Documents** Ver el Manual del Usuario y el resto de la documentación.